

司仪宝				HarmonyOS 3.0.0/HarmonyOS 4.2.0及以上													
多媒体软件				网易云音乐 V9.3.80	QQ音乐 V14.8.5	酷狗音乐 V20.3.2/ V6.0.3	爱奇艺 V16.9.0	汽水音乐 V16.4.0	抖音（刷视频） V35.9.0/ V36.0.0	抖音（听抖音） V35.9.0 HarmonyOS 3.0.0	抖音（听抖音） V36.0.0 HarmonyOS 4.2.0	小红书 V9.0.2.8 4042ee/V 9.1.0.5b 7f8e0	快手 V13.8.20 .10591	bilibili（刷视频） V8.62.0 HarmonyOS 3.0.0	bilibili（刷视频） V2.3.1 armonyOS 4.2.0	bilibili（听视频） V8.62.0/ V2.3.1	西瓜视频 V9.8.2/V 9.8.4
N61 司仪宝	模式1	播放暂停	Play Pause	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓
		上一曲	Prev Track	✓	✓	✓	✓	✓	X[5]	✓	✓	X	X	X	X	✓	X
		下一曲	Next Track	✓	✓	✓	✓	✓	X[5]	✓	✓	X	X	X	X	✓	X
		(快退)左箭头	Arrow Left	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		(快进)右箭头	Arrow Right	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	模式2	空格	Space	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		左箭头	Arrow Left	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		右箭头	Arrow Right	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		左箭头	Arrow Left	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		右箭头	Arrow Right	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	模式3	P	P	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		司仪宝-（不含P）	Emcee up（P skipped）	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		司仪宝+（不含P）	Emcee down（P skipped）	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		左箭头	Arrow Left	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		右箭头	Arrow Right	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	模式4	空格	Space	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		司仪宝-	Emcee up	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		司仪宝+	Emcee down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		左箭头	Arrow Left	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		右箭头	Arrow Right	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	模式1/2/3/4	音量加减	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

司仪宝				iOS V18.6.2及以上(iPhone测试)													Linux (Ubuntu 18.04)
多媒体软件				网易云音乐 V9.3.80	QQ音乐 V14.8.5	酷狗 V20.3.2	爱奇艺 V16.9.0	汽水音乐 V16.3.0	抖音（刷视频） V35.8.0	抖音（听抖音） V35.8.0	小红书 V9.0.2	快手 V13.8.10 .9435	bilibili（刷视频） V8.62.0	bilibili（听视频） V8.62.0	西瓜视频 V9.8.0	Foobar V2.25	RhythmBox3.4.2
N61 司仪宝	模式1	播放暂停	Play Pause	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	X	✓	X	X	✓
		上一曲	Prev Track	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓
		下一曲	Next Track	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓
		(快退)左箭头	Arrow Left	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		(快进)右箭头	Arrow Right	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	模式2	空格	Space	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		左箭头	Arrow Left	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		右箭头	Arrow Right	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		左箭头	Arrow Left	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		右箭头	Arrow Right	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	模式3	P	P	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		司仪宝-（不含P）	Emcee up（P skipped）	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		司仪宝+（不含P）	Emcee down（P skipped）	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		左箭头	Arrow Left	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		右箭头	Arrow Right	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	模式4	空格	Space	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		司仪宝-	Emcee up	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		司仪宝+	Emcee down	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		左箭头	Arrow Left	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		右箭头	Arrow Right	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	模式1/2/3/4	音量加减	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[1]在使用时，要确保系统中只运行了一个多媒体软件，否则按键控制功能可能会被其他多媒体软件截取

[2]:理论上，只要是媒体播放软件，大部分支持上面的：播放/暂停，上一曲，下一曲，音量加减功能。快进和快退则需要视软件情况是否支持，视频类很多支持，音频类一般不支持。后面多媒体软件主要针对音频类多媒体软件。

[3]:需要先聚焦到进度条控件，即使用Tab按键或者鼠标按键将窗口焦点聚焦到进度条控件。

[4]:默认媒体播放器：Windows下面是Windows Media Player，即WMP，macOS下面是iTunes

[5]:部分短视频软件是“上划”和“下划”操作视频切换，对应到键盘按键上是“上箭头”和“下箭头”，使用诺为产品配套的Norwii Presenter软件将“上一曲”、“下一曲”功能自定义为“上箭头”、“下箭头”按键，即可实现正常控制