

Language: EN DE FR IT ES NL

## Compatibility

Compatibility Note I:

1. The table displays the default factory settings. You can reassign specific key functions using the Norwii Presenter software.
2. Bluetooth connectivity requires BLE driver support in the operating system and Bluetooth hardware version BLE 4.0 or higher. Devices running Windows 7 typically cannot establish a Bluetooth connection.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS				Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux (Ubuntu18.04)
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	WPS	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Annotation	Ctrl + P	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Eraser	Ctrl + E	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	X	X	✓	X	X	✓
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Switch Window	Alt + tab	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	✓
Close Window	Alt+F4	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
Volume +/-	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tab	Tab	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
Enter	Enter	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X

### Annotation:

- [1] The full-screen function defaults to sending a combination that includes Shift + F5 and Command + Return to ensure compatibility across different presentation software.
- [2] In Prezi, Arrow Up/Arrow Down and Scroll Up/Scroll Down control zooming. Therefore, please set your navigation keys to Page Up/Page Down or Arrow Left/Arrow Right for slide control.
- [3] Prezi does not have a keyboard shortcut for the full-screen function.
- [4] This feature has been tested as compatible with Microsoft Office 2003 as the minimum supported version.
- [5] On ChromeOS, the full-screen function can be reassigned via Norwii Presenter software. The default shortcut is Ctrl + Enter.
- [6] On Android TV, the Page Up and Page Down keys trigger app switching instead of page turning. On Android phones, these keys function normally for page navigation.

# Kompatibilität

Kompatibilitätshinweis I:

- Die Tabelle zeigt die werkseitigen Standardeinstellungen. Sie können bestimmte Tastenfunktionen mit der Norwii Presenter-Software neu zuweisen.
- Bluetooth-Konnektivität erfordert BLE-Treiberunterstützung im Betriebssystem und Bluetooth-Hardwareversion BLE 4.0 oder höher. Geräte mit Windows 7 können in der Regel keine Bluetooth-Verbindung herstellen.

Betriebssystem→		Windows 7 und höher				macOS				Android 4.4 und höher		iOS (getestet mit iPad)			Linux (Ubuntu 18.04)
Funktion des Präsenters	Entsprechende Tastaturfunktion	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open Office	Prezi	Keynote	MS Office 365	WPS	Prezi	WPS	MS Office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6
Bild auf	Bild auf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Bild ab	Bild ab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Pfeil nach oben	Pfeil nach oben	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pfeil nach unten	Pfeil nach unten	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pfeil nach links	Pfeil nach links	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pfeil nach rechts	Pfeil nach rechts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nach oben scrollen	Nach oben scrollen	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Nach unten scrollen	Nach unten scrollen	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Anmerkung	Strg + P	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Radierer	Strg + E	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Vollbild	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	X	X	✓	X	X	✓
Vollbild beenden	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwarzer Bildschirm	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Fenster wechseln	Alt + Tab	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	✓
Fenster schließen	Alt+F4	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
Lautstärke +/-	Lautstärke höher/niedriger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tabulator	Tab	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
Eingabe	Eingabe	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X

**Anmerkung:**

- [1] Die Vollbildfunktion sendet standardmäßig eine Tastenkombination, die Shift + F5 und Command + Return enthält, um die Kompatibilität mit verschiedener Präsentationssoftware sicherzustellen.
- [2] In Prezi steuern Pfeil nach oben/Pfeil nach unten und Nach oben scrollen/Nach unten scrollen das Zoomen. Stellen Sie daher die Navigationstasten für die Foliensteuerung bitte auf Bild auf/Bild ab oder Pfeil nach
- [3] Prezi hat keine Tastenkombination für die Vollbildfunktion.
- [4] Diese Funktion wurde mit Microsoft Office 2003 als minimal unterstützter Version auf Kompatibilität getestet.
- [5] Unter ChromeOS kann die Vollbildfunktion über die Norwii Presenter-Software neu zugewiesen werden. Die Standardtastenkombination ist Ctrl + Enter.
- [6] Auf Android TV lösen die Tasten Bild auf und Bild ab den App-Wechsel aus, statt die Seite zu wechseln. Auf Android-Smartphones funktionieren diese Tasten normal für die Seitennavigation.

# Compatibilité

Note de compatibilité I :

1. Le tableau affiche les paramètres d'usine par défaut. Vous pouvez réattribuer certaines fonctions de touches à l'aide du logiciel Norwii Presenter.
2. La connectivité Bluetooth nécessite la prise en charge du pilote BLE par le système d'exploitation et une version matérielle Bluetooth BLE 4.0 ou supérieure. Les appareils sous Windows 7 ne peuvent généralement

Système d'exploitation→		Windows 7 et versions ultérieures				macOS				Android 4.4 et versions ultérieures		iOS (testé avec iPad)			Linux (Ubuntu 18.04)
Fonction du présentateur	Fonction clavier correspondante	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open Office	Prezi	Keynote	MS Office 365	WPS	Prezi	WPS	MS Office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6
Page précédente	Page précédente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Page suivante	Page suivante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Flèche haut	Flèche haut	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flèche bas	Flèche bas	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flèche gauche	Flèche gauche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flèche droite	Flèche droite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Défilement vers le haut	Défilement vers le haut	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Défilement vers le bas	Défilement vers le bas	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Annotation	Ctrl + P	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Gomme	Ctrl + E	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Plein écran	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	X	X	✓	X	X	✓
Quitter le plein écran	Échap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écran noir	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Changer de fenêtre	Alt + Tab	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	✓
Fermer la fenêtre	Alt+F4	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
Volume +/-	Volume haut/bas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tabulation	Tab	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
Entrée	Entrée	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X

**Remarque :**

- [1] La fonction plein écran envoie par défaut une combinaison incluant Shift + F5 et Command + Return afin d'assurer la compatibilité avec différents logiciels de présentation.
- [2] Dans Prezi, Flèche haut/Flèche bas et Défilement vers le haut/vers le bas contrôlent le zoom. Veuillez donc configurer les touches de navigation sur Page précédente/Page suivante ou Flèche gauche/Flèche droite p
- [3] Prezi ne dispose pas de raccourci clavier pour la fonction plein écran.
- [4] Cette fonction a été testée comme compatible avec Microsoft Office 2003, qui est la version minimale prise en charge.
- [5] Sur ChromeOS, la fonction plein écran peut être réattribuée via le logiciel Norwii Presenter. Le raccourci par défaut est Ctrl + Enter.
- [6] Sur Android TV, les touches Page précédente et Page suivante déclenchent le changement d'application au lieu du changement de page. Sur les téléphones Android, ces touches fonctionnent normalement pour la navig entre les pages.

## Compatibilità

Nota sulla compatibilità I:

1. La tabella mostra le impostazioni predefinite di fabbrica. È possibile riassegnare specifiche funzioni dei tasti tramite il software Norwii Presenter.
2. La connettività Bluetooth richiede il supporto del driver BLE nel sistema operativo e una versione hardware Bluetooth BLE 4.0 o superiore. I dispositivi con Windows 7 in genere non riescono a stabilire una connessione.

Sistema operativo→		Windows 7 e versioni successive				macOS				Android 4.4 e versioni successive		iOS (testato con iPad)			Linux (Ubuntu 18.04)
Funzione del presentatore	Funzione tastiera corrispondente	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open Office	Prezi	Keynote	MS Office 365	WPS	Prezi	WPS	MS Office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6
Pagina su	Pagina su	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Pagina giù	Pagina giù	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Freccia su	Freccia su	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freccia giù	Freccia giù	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freccia sinistra	Freccia sinistra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freccia destra	Freccia destra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scorrimento verso l'alto	Scorrimento verso l'alto	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Scorrimento verso il basso	Scorrimento verso il basso	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Annotazione	Ctrl + P	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Gomma	Ctrl + E	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Schermo intero	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	X	X	✓	X	X	✓
Esci da schermo intero	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schermo nero	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Cambia finestra	Alt + Tab	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	✓
Chiudi finestra	Alt+F4	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
Volume +/-	Volume su/giù	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tab	Tab	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
Invio	Invio	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X

### Nota:

- [1] La funzione a schermo intero invia per impostazione predefinita una combinazione che include Shift + F5 e Command + Return per garantire la compatibilità con diversi software di presentazione.
- [2] In Prezi, Freccia su/Freccia giù e Scorrimento verso l'alto/verso il basso controllano lo zoom. Pertanto, impostare i tasti di navigazione su Pagina su/Pagina giù oppure Freccia sinistra/Freccia destra per controllare lo zoom.
- [3] Prezi non dispone di una scorciatoia da tastiera per la funzione a schermo intero.
- [4] Questa funzione è stata testata come compatibile con Microsoft Office 2003, che rappresenta la versione minima supportata.
- [5] Su ChromeOS, la funzione a schermo intero può essere riassegnata tramite il software Norwii Presenter. La scorciatoia predefinita è Ctrl + Enter.
- [6] Su Android TV, i tasti Pagina su e Pagina giù attivano il cambio di app invece del cambio pagina. Sui telefoni Android, questi tasti funzionano normalmente per la navigazione delle pagine.

# Compatibilidad

Nota de compatibilidad I:

1. La tabla muestra la configuración predeterminada de fábrica. Puede reasignar funciones específicas de las teclas mediante el software Norwii Presenter.
2. La conectividad Bluetooth requiere compatibilidad con el controlador BLE en el sistema operativo y una versión de hardware Bluetooth BLE 4.0 o superior. Los dispositivos con Windows 7 normalmente no pueden establ

Sistema operativo→		Windows 7 y versiones posteriores				macOS				Android 4.4 y versiones posteriores		iOS (probado con iPad)			Linux (Ubuntu 18.04)
Función del presentador	Función de teclado correspondiente	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open Office	Prezi	Keynote	MS Office 365	WPS	Prezi	WPS	MS Office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6
Página arriba	Página arriba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Página abajo	Página abajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Flecha arriba	Flecha arriba	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flecha abajo	Flecha abajo	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flecha izquierda	Flecha izquierda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flecha derecha	Flecha derecha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desplazamiento hacia arriba	Desplazamiento hacia arriba	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Desplazamiento hacia abajo	Desplazamiento hacia abajo	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Anotación	Ctrl + P	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Borrador	Ctrl + E	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Pantalla completa	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	X	X	✓	X	X	✓
Salir de pantalla completa	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla negra	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Cambiar ventana	Alt + Tab	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	✓
Cerrar ventana	Alt+F4	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
Volumen +/-	Subir/bajar volumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tabulador	Tab	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
Entrar	Entrar	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X

**Nota:**

- [1] La función de pantalla completa envía de forma predeterminada una combinación que incluye Shift + F5 y Command + Return para garantizar la compatibilidad con distintos programas de presentación.
- [2] En Prezi, Flecha arriba/Flecha abajo y Desplazamiento hacia arriba/hacia abajo controlan el zoom. Por lo tanto, configure las teclas de navegación como Página arriba/Página abajo o Flecha izquierda/Flecha derecha
- [3] Prezi no dispone de un atajo de teclado para la función de pantalla completa.
- [4] Esta función se ha probado como compatible con Microsoft Office 2003 como versión mínima compatible.
- [5] En ChromeOS, la función de pantalla completa puede reasignarse mediante el software Norwii Presenter. El atajo predeterminado es Ctrl + Enter.
- [6] En Android TV, las teclas Página arriba y Página abajo activan el cambio de aplicación en lugar de pasar página. En teléfonos Android, estas teclas funcionan normalmente para la navegación de páginas.

# Compatibiliteit

Compatibiliteitsopmerking I:

1. De tabel toont de standaard fabrieksinstellingen. U kunt specifieke toetsfuncties opnieuw toewijzen met de Norwii Presenter-software.
2. Bluetooth-connectiviteit vereist BLE-driverondersteuning in het besturingssysteem en Bluetooth-hardwareversie BLE 4.0 of hoger. Apparaten met Windows 7 kunnen doorgaans geen Bluetooth-verbinding tot stand brengen

Besturingssysteem→		Windows 7 en hoger				macOS				Android 4.4 en hoger		iOS (getest met iPad)			Linux (Ubuntu 18.04)
Funcctie van de presenter	Overeenkomstige toetsenbordfunctie	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open Office	Prezi	Keynote	MS Office 365	WPS	Prezi	WPS	MS Office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6
Pagina omhoog	Pagina omhoog	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Pagina omlaag	Pagina omlaag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>[6]</sup>	✓ <sup>[6]</sup>	X	X	X	✓
Pijl omhoog	Pijl omhoog	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pijl omlaag	Pijl omlaag	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pijl links	Pijl links	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pijl rechts	Pijl rechts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Omhoog scrollen	Omhoog scrollen	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Omlaag scrollen	Omlaag scrollen	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓
Annotatie	Ctrl + P	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Gum	Ctrl + E	✓	✓	X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X
Volledig scherm	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	X	X	✓	X	X	✓
Volledig scherm afsluiten	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwart scherm	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Van venster wisselen	Alt + Tab	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	✓
Venster sluiten	Alt+F4	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
Volume +/-	Volume omhoog/omlaag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tab	Tab	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
Enter	Enter	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X

**Opmerking:**

- [1] De functie voor volledig scherm stuurt standaard een combinatie die Shift + F5 en Command + Return omvat, om compatibiliteit met verschillende presentatiesoftware te garanderen.
- [2] In Prezi regelen Pijl omhoog/Pijl omlaag en Omhoog scrollen/Omlaag scrollen het zoomen. Stel daarom de navigatietoetsen in op Pagina omhoog/Pagina omlaag of Pijl links/Pijl rechts voor diavoorstellingbesturing.
- [3] Prezi heeft geen sneltoets voor de functie volledig scherm.
- [4] Deze functie is getest als compatibel met Microsoft Office 2003 als minimaal ondersteunde versie.
- [5] Op ChromeOS kan de functie voor volledig scherm opnieuw worden toegewezen via de Norwii Presenter-software. De standaard sneltoets is Ctrl + Enter.
- [6] Op Android TV zorgen de toetsen Pagina omhoog en Pagina omlaag voor het wisselen van app in plaats van pagina' s omslaan. Op Android-telefoons werken deze toetsen normaal voor paginanavigatie.