

Compatibility

Compatibility Note III:

1. The table displays the default factory settings. You can reassign specific key functions using the Norwii Presenter software.
2. Bluetooth connectivity requires BLE driver support in the operating system and Bluetooth hardware version BLE 4.0 or higher. Devices running Windows7 typically cannot establish a Bluetooth connection.
3. The Norwii Presenter software supports Windows 10 and macOS 10.15 or later. Performance results are documented for both states: with and without the software running.

With Norwii Presenter software

Operation System→		Windows 10 and later				macOS 10.15 and later			Android 4.4 and later	
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Full Screen	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Eraser	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Black Screen ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
APP-Mark ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Eraser ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Highlight ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Magnifier ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^[9]	✓ ^[9]
APP-Digital Laser ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Without Norwii Presenter software

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later			Android 4.4 and above	
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Full Screen	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Eraser	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Black Screen ^[8]	/	Without Norwii Presenter running, all software-dependent features are unavailable.								
APP-Mark ^[8]	/									
APP-Eraser ^[8]	/									
APP-Highlight ^[8]	/									
APP-Magnifier ^[8]	/									
APP-Digital Laser ^[8]	/									

Annotation:

[1] The full-screen function defaults to sending a combination that includes Shift + F5 and Command + Return to ensure compatibility across different presentation software.

[2] In Prezi, Arrow Up/Arrow Down and Scroll Up/Scroll Down control zooming. Therefore, please set your navigation keys to Page Up/Page Down or Arrow Left/Arrow Right for slide control.

[3] Prezi does not have a keyboard shortcut for the full-screen function.

[4] This feature has been tested as compatible with Microsoft Office 2003 as the minimum supported version.

[5] On ChromeOS, the full-screen function can be reassigned via Norwii Presenter software. The default shortcut is Ctrl + Enter.

[6] Virtual Laser refers to the activation of the built-in "Laser Pointer" function in Microsoft PowerPoint 2010 and later versions during full-screen slide show mode. Windows shortcut: Ctrl + L. macOS shortcut: Command + L.

[7] The factory default annotation function and Virtual Laser are configured for Microsoft PowerPoint on Windows. If you use Microsoft PowerPoint on macOS, you must select the macOS compatibility mode in the Norwii Presenter software and update both the software and firmware.

[8]"APP"-prefixed functions only work when Norwii Presenter is running.

[9]Before Android 5.0, the magnifying glass was not available due to the system limitation of the lower version.

Kompatibilität

Kompatibilitätshinweis III:

1. Die Tabelle zeigt die werkseitigen Standardeinstellungen. Sie können bestimmte Tastenfunktionen mit der Norwii Presenter-Software neu zuweisen.
2. Für die Bluetooth-Verbindung sind BLE-Treiberunterstützung im Betriebssystem und Bluetooth-Hardware ab Version BLE 4.0 erforderlich. Geräte mit Windows 7 können in der Regel keine Bluetooth-Verbindung herstellen.
3. Die Norwii Presenter-Software unterstützt Windows 10 und macOS 10.15 oder höher. Die Funktionsergebnisse sind für beide Zustände dokumentiert: mit laufender Software und ohne laufende Software.

Mit Norwii Presenter-Software

Betriebssystem →		Windows 10 und höher				macOS 10.15 und höher			Android 4.4 und höher	
Funktion des Präsenters	Entsprechende Tastaturfunktion	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS
Bild auf	Bild auf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bild ab	Bild ab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pfeil nach oben	Pfeil nach oben	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Pfeil nach unten	Pfeil nach unten	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Pfeil nach links	Pfeil nach links	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pfeil nach rechts	Pfeil nach rechts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nach oben scrollen	Nach oben scrollen	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Nach unten scrollen	Nach unten scrollen	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Vollbild	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Vollbild verlassen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwarzer Bildschirm	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Anmerkung	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Radierer	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Maus aktivieren	Mausbewegung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linksklick	Linksklick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rechtsklick	Rechtsklick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lautstärkeregelung	Lauter/leiser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtueller Laser ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Schwarzbild ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
APP-Markieren ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Radierer ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Highlight ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Lupe ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^[9]	✓ ^[9]
APP-Digitallasser ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ohne Norwii Presenter-Software

Betriebssystem →		Windows 10 oder höher				macOS 10.15 oder höher			Android 4.4 und höher	
Funktion des Präsenters	Entsprechende Tastaturfunktion	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS

Bild auf	Bild auf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bild ab	Bild ab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pfeil nach oben	Pfeil nach oben	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Pfeil nach unten	Pfeil nach unten	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Pfeil nach links	Pfeil nach links	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pfeil nach rechts	Pfeil nach rechts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nach oben scrollen	Nach oben scrollen	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Nach unten scrollen	Nach unten scrollen	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Vollbild	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Vollbild verlassen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwarzer Bildschirm	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Anmerkung	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Radierer	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Maus aktivieren	Mausbewegung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linksklick	Linksklick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rechtsklick	Rechtsklick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lautstärkeregelung	Lauter/leiser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtueller Laser ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Schwarzbild ^[8]	/	Wenn Norwii Presenter nicht ausgeführt wird, sind alle softwareabhängigen Funktionen nicht verfügbar.								
APP-Markieren ^[8]	/									
APP-Radierer ^[8]	/									
APP-Highlight ^[8]	/									
APP-Lupe ^[8]	/									
APP-Digitallaser ^[8]	/									

Anmerkungen:

[1] Die Vollbildfunktion sendet standardmäßig eine Tastenkombination, die Shift + F5 und Command + Return umfasst, um die Kompatibilität mit unterschiedlicher Präsentationssoftware sicherzustellen.

[2] In Prezi steuern Pfeil nach oben/Pfeil nach unten und Nach oben scrollen/Nach unten scrollen den Zoom. Stellen Sie daher die Navigationstasten für die Foliensteuerung bitte auf Bild auf/Bild ab oder Pfeil nach links/Pfeil nach rechts ein.

[3] Prezi verfügt über kein Tastenkürzel für die Vollbildfunktion.

[4] Diese Funktion wurde auf Kompatibilität mit Microsoft Office 2003 als mindestens unterstützter Version getestet.

[5] Unter ChromeOS kann die Vollbildfunktion über die Norwii Presenter-Software neu zugewiesen werden. Die Standardtastenkombination ist Ctrl + Enter.

[6] Virtueller Laser bezeichnet die Aktivierung der integrierten Funktion „Laserpointer“ in Microsoft PowerPoint 2010 und späteren Versionen während der Bildschirmpräsentation im Vollbildmodus. Windows-Tastenkürzel: Ctrl + L. macOS-Tastenkürzel: Command + L.

[7] Die werkseitige Standardfunktion für Anmerkungen und der Virtuelle Laser sind für Microsoft PowerPoint unter Windows konfiguriert. Wenn Sie Microsoft PowerPoint unter macOS verwenden, müssen Sie in der Norwii Presenter-Software den macOS-Kompatibilitätsmodus auswählen und sowohl Software als auch Firmware

[8] Funktionen mit dem Präfix „APP“ funktionieren nur, wenn Norwii Presenter ausgeführt wird.

[9] Vor Android 5.0 war die Lupe aufgrund von Systembeschränkungen älterer Versionen nicht verfügbar.

Compatibilité

Remarque de compatibilité III :

1. Le tableau présente les réglages d'usine par défaut. Vous pouvez réattribuer certaines fonctions de touches à l'aide du logiciel Norwii Presenter.
2. La connexion Bluetooth nécessite la prise en charge du pilote BLE par le système d'exploitation et une version matérielle Bluetooth BLE 4.0 ou supérieure. Les appareils sous Windows 7 ne peuvent généralement pas établir de connexion Bluetooth.
3. Le logiciel Norwii Presenter prend en charge Windows 10 et macOS 10.15 ou versions ultérieures. Les résultats de fonctionnement sont indiqués dans les deux états : avec le logiciel en cours d'exécution et sans le logiciel.

Avec le logiciel Norwii Presenter

Système d'exploitation →		Windows 10 et versions ultérieures				macOS 10.15 et versions ultérieures			Android 4.4 et versions	
Fonction du présentateur	Fonction clavier correspondante	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS
Page précédente	Page précédente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page suivante	Page suivante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flèche vers le haut	Flèche vers le haut	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Flèche vers le bas	Flèche vers le bas	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Flèche vers la gauche	Flèche vers la gauche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flèche vers la droite	Flèche vers la droite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Défilement vers le haut	Défilement vers le haut	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Défilement vers le bas	Défilement vers le bas	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Plein écran	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Quitter le plein écran	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écran noir	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Gomme	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Activer la souris	Déplacement de la souris	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic gauche	Clic gauche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic droit	Clic droit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle du volume	Volume +/-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laser virtuel ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Écran noir ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
APP-Marquage ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Gomme ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Surlignage ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Loupe ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^[9]	✓ ^[9]
APP-Laser numérique ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sans le logiciel Norwii Presenter

Système d'exploitation →	Windows 10 ou version ultérieure	macOS 10.15 ou version ultérieure	Android 4.4 et versions
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Fonction du présentateur	Fonction clavier correspondante	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS
Page précédente	Page précédente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page suivante	Page suivante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flèche vers le haut	Flèche vers le haut	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Flèche vers le bas	Flèche vers le bas	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Flèche vers la gauche	Flèche vers la gauche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flèche vers la droite	Flèche vers la droite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Défilement vers le haut	Défilement vers le haut	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Défilement vers le bas	Défilement vers le bas	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Plein écran	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Quitter le plein écran	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Écran noir	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Gomme	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Activer la souris	Déplacement de la souris	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic gauche	Clic gauche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic droit	Clic droit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle du volume	Volume +/-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laser virtuel ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Écran noir ^[8]	/	Lorsque Norwii Presenter n'est pas en cours d'exécution, toutes les fonctions dépendantes du logiciel sont indisponibles.								
APP-Marquage ^[8]	/									
APP-Gomme ^[8]	/									
APP-Surlignage ^[8]	/									
APP-Loupe ^[8]	/									
APP-Laser numérique ^[8]	/									

Annotations :

[1] Par défaut, la fonction plein écran envoie une combinaison incluant Shift + F5 et Command + Return afin d'assurer la compatibilité avec différents logiciels de présentation.

[2] Dans Prezi, Flèche vers le haut/Flèche vers le bas et Défilement vers le haut/Défilement vers le bas contrôlent le zoom. Veuillez donc régler les touches de navigation sur Page précédente/Page suivante ou Flèche vers la gauche/Flèche vers la droite pour contrôler les diapositives.

[3] Prezi ne dispose pas de raccourci clavier pour la fonction plein écran.

[4] Cette fonction a été testée comme compatible avec Microsoft Office 2003, qui est la version minimale prise en charge.

[5] Sur ChromeOS, la fonction plein écran peut être réattribuée via le logiciel Norwii Presenter. Le raccourci par défaut est Ctrl + Enter.

[6] Le Laser virtuel correspond à l'activation de la fonction intégrée « Pointeur laser » dans Microsoft PowerPoint 2010 et les versions ultérieures pendant le diaporama en mode plein écran. Raccourci Windows : Ctrl + L. Raccourci macOS : Command + L.

[7] La fonction d'annotation par défaut d'usine et le Laser virtuel sont configurés pour Microsoft PowerPoint sous Windows. Si vous utilisez Microsoft PowerPoint sous macOS, vous devez sélectionner le mode de compatibilité macOS dans le logiciel Norwii Presenter et mettre à jour à la fois le logiciel et le

[8] Les fonctions préfixées par « APP » ne fonctionnent que lorsque Norwii Presenter est en cours d'exécution.

[9] Avant Android 5.0, la loupe n'était pas disponible en raison des limitations système des versions antérieures.

Compatibilità

Nota sulla compatibilità III:

1. La tabella mostra le impostazioni di fabbrica predefinite. È possibile riassegnare funzioni specifiche dei tasti utilizzando il software Norwii Presenter.
2. La connettività Bluetooth richiede il supporto del driver BLE nel sistema operativo e hardware Bluetooth versione BLE 4.0 o superiore. I dispositivi con Windows 7 in genere non possono stabilire una connessione Bluetooth.
3. Il software Norwii Presenter supporta Windows 10 e macOS 10.15 o versioni successive. I risultati di funzionamento sono documentati in entrambi gli stati: con il software in esecuzione e senza il software in esecuzione.

Con il software Norwii Presenter

Sistema operativo →		Windows 10 e versioni successive				macOS 10.15 e versioni successive			Android 4.4 e versioni	
Funzione del presenter	Funzione tastiera corrispondente	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS
Pagina su	Pagina su	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pagina giù	Pagina giù	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freccia su	Freccia su	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Freccia giù	Freccia giù	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Freccia sinistra	Freccia sinistra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freccia destra	Freccia destra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scorrimento verso l'alto	Scorrimento verso l'alto	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Scorrimento verso il basso	Scorrimento verso il basso	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Schermo intero	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Uscita dallo schermo	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schermo nero	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Annotazione	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Gomma	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Abilita mouse	Movimento del mouse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic sinistro	Clic sinistro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic destro	Clic destro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controllo volume	Volume su/giù	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laser virtuale ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Schermo nero ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
APP-Marcatura ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Gomma ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Evidenziazione ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Lente ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^[9]	✓ ^[9]
APP-Laser digitale ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Senza il software Norwii Presenter

Sistema operativo →		Windows 10 o versione successiva				macOS 10.15 o versione successiva			Android 4.4 e versioni	
Funzione del presenter	Funzione tastiera corrispondente	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS

Pagina su	Pagina su	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pagina giù	Pagina giù	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freccia su	Freccia su	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Freccia giù	Freccia giù	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Freccia sinistra	Freccia sinistra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freccia destra	Freccia destra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scorrimento verso l'alto	Scorrimento verso l'alto	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Scorrimento verso il basso	Scorrimento verso il basso	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Schermo intero	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Uscita dallo schermo	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schermo nero	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Annotazione	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Gomma	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Abilita mouse	Movimento del mouse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic sinistro	Clic sinistro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic destro	Clic destro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controllo volume	Volume su/giù	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laser virtuale ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Schermo nero ^[8]	/	Senza Norwii Presenter in esecuzione, tutte le funzioni dipendenti dal software non sono disponibili.								
APP-Marcatura ^[8]	/									
APP-Gomma ^[8]	/									
APP-Evidenziazione ^[8]	/									
APP-Lente ^[8]	/									
APP-Laser digitale ^[8]	/									

Annotazioni:

- [1] Per impostazione predefinita, la funzione schermo intero invia una combinazione che include Shift + F5 e Command + Return per garantire la compatibilità con
- [2] In Prezi, Freccia su/Freccia giù e Scorrimento verso l'alto/Scorrimento verso il basso controllano lo zoom. Pertanto, impostare i tasti di navigazione su Pagina su/Pagina giù oppure Freccia sinistra/Freccia destra per il controllo delle diapositive.
- [3] Prezi non dispone di una scorciatoia da tastiera per la funzione schermo intero.
- [4] Questa funzione è stata testata come compatibile con Microsoft Office 2003, che è la versione minima supportata.
- [5] Su ChromeOS, la funzione schermo intero può essere riassegnata tramite il software Norwii Presenter. La scorciatoia predefinita è Ctrl + Enter.
- [6] Laser virtuale indica l'attivazione della funzione integrata "Puntatore laser" in Microsoft PowerPoint 2010 e versioni successive durante la presentazione a schermo intero. Scorciatoia Windows: Ctrl + L. Scorciatoia macOS: Command + L.
- [7] La funzione di annotazione predefinita di fabbrica e il Laser virtuale sono configurati per Microsoft PowerPoint su Windows. Se si utilizza Microsoft PowerPoint su macOS, è necessario selezionare la modalità di compatibilità macOS nel software Norwii Presenter e aggiornare sia il software sia il firmware.
- [8] Le funzioni con prefisso "APP" funzionano solo quando Norwii Presenter è in esecuzione.
- [9] Prima di Android 5.0, la lente d'ingrandimento non era disponibile a causa delle limitazioni di sistema delle versioni precedenti.

Compatibilidad

Nota de compatibilidad III:

1. La tabla muestra los ajustes predeterminados de fábrica. Puede reasignar funciones específicas de las teclas mediante el software Norwii Presenter.
2. La conectividad Bluetooth requiere compatibilidad con el controlador BLE en el sistema operativo y hardware Bluetooth versión BLE 4.0 o superior. Los dispositivos con Windows 7 normalmente no pueden establecer una conexión Bluetooth.
3. El software Norwii Presenter es compatible con Windows 10 y macOS 10.15 o versiones posteriores. Los resultados de funcionamiento se documentan en ambos estados: con el software en ejecución y sin el software en ejecución.

Con el software Norwii Presenter

Sistema operativo →		Windows 10 y versiones posteriores				macOS 10.15 y versiones			Android 4.4 y versiones	
Función del presentador	Función de teclado correspondiente	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS
Página arriba	Página arriba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Página abajo	Página abajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flecha arriba	Flecha arriba	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Flecha abajo	Flecha abajo	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Flecha izquierda	Flecha izquierda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flecha derecha	Flecha derecha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desplazar hacia arriba	Desplazar hacia arriba	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Desplazar hacia abajo	Desplazar hacia abajo	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Pantalla completa	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Salir de pantalla completa	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla negra	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Anotación	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Borrador	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Habilitar ratón	Movimiento del ratón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic izquierdo	Clic izquierdo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic derecho	Clic derecho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de volumen	Subir/bajar volumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Láser virtual ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Pantalla negra ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
APP-Marcado ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Borrador ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Resaltado ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Lupa ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^[9]	✓ ^[9]
APP-Láser digital ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sin el software Norwii Presenter

Sistema operativo →		Windows 10 o versión posterior				macOS 10.15 o versión posterior			Android 4.4 y versiones	
Función del presentador	Función de teclado correspondiente	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS

Página arriba	Página arriba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Página abajo	Página abajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flecha arriba	Flecha arriba	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Flecha abajo	Flecha abajo	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Flecha izquierda	Flecha izquierda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flecha derecha	Flecha derecha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desplazar hacia arriba	Desplazar hacia arriba	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Desplazar hacia abajo	Desplazar hacia abajo	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Pantalla completa	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Salir de pantalla completa	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pantalla negra	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Anotación	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Borrador	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Habilitar ratón	Movimiento del ratón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic izquierdo	Clic izquierdo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clic derecho	Clic derecho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de volumen	Subir/bajar volumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Láser virtual ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Pantalla negra ^[8]	/	Sin Norwii Presenter en ejecución, todas las funciones dependientes del software no están disponibles.								
APP-Marcado ^[8]	/									
APP-Borrador ^[8]	/									
APP-Resaltado ^[8]	/									
APP-Lupa ^[8]	/									
APP-Láser digital ^[8]	/									

Anotaciones:

[1] De forma predeterminada, la función de pantalla completa envía una combinación que incluye Shift + F5 y Command + Return para garantizar la compatibilidad con diferentes programas de presentación.

[2] En Prezi, Flecha arriba/Flecha abajo y Desplazar hacia arriba/Desplazar hacia abajo controlan el zoom. Por lo tanto, configure las teclas de navegación como Página arriba/Página abajo o Flecha izquierda/Flecha derecha para controlar las diapositivas.

[3] Prezi no dispone de un atajo de teclado para la función de pantalla completa.

[4] Esta función se ha probado como compatible con Microsoft Office 2003, que es la versión mínima admitida.

[5] En ChromeOS, la función de pantalla completa se puede reasignar mediante el software Norwii Presenter. El atajo predeterminado es Ctrl + Enter.

[6] Láser virtual se refiere a la activación de la función integrada “Puntero láser” en Microsoft PowerPoint 2010 y versiones posteriores durante el modo de presentación de diapositivas a pantalla completa. Atajo de Windows: Ctrl + L. Atajo de macOS: Command + L.

[7] La función de anotación predeterminada de fábrica y el Láser virtual están configurados para Microsoft PowerPoint en Windows. Si utiliza Microsoft PowerPoint en macOS, debe seleccionar el modo de compatibilidad con macOS en el software Norwii Presenter y actualizar tanto el software como el firmware.

[8] Las funciones con el prefijo “APP” solo funcionan cuando Norwii Presenter está en ejecución.

[9] Antes de Android 5.0, la lupa no estaba disponible debido a las limitaciones del sistema de las versiones anteriores.

Compatibiliteit

Compatibiliteitsopmerking III:

1. De tabel toont de standaard fabrieksinstellingen. U kunt specifieke toetsfuncties opnieuw toewijzen met de Norwii Presenter-software.
2. Voor Bluetooth-connectiviteit is BLE-driverondersteuning in het besturingssysteem vereist, evenals Bluetooth-hardwareversie BLE 4.0 of hoger. Apparaten met Windows 7 kunnen doorgaans geen Bluetooth-verbinding tot stand brengen.
3. De Norwii Presenter-software ondersteunt Windows 10 en macOS 10.15 of hoger. De functieresultaten zijn vastgelegd voor beide situaties: met draaiende software en zonder draaiende software.

Met Norwii Presenter-software

Besturingssysteem →		Windows 10 en hoger				macOS 10.15 en hoger			Android 4.4 en hoger	
Functie van de presenter	Overeenkomstige toetsenbordfunctie	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS
Pagina omhoog	Pagina omhoog	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pagina omlaag	Pagina omlaag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pijl omhoog	Pijl omhoog	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Pijl omlaag	Pijl omlaag	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Pijl naar links	Pijl naar links	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pijl naar rechts	Pijl naar rechts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Omhoog scrollen	Omhoog scrollen	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Omlaag scrollen	Omlaag scrollen	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Volledig scherm	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Volledig scherm afsluiten	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwart scherm	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Annotatie	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Gum	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	✓
Muis inschakelen	Muisbeweging	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linkerklik	Linkerklik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rechterklik	Rechterklik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volumeregeling	Volume omhoog/omlaag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtuele laser ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Zwart scherm ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
APP-Markeren ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Gum ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Highlight ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Vergrootglas ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^[9]	✓ ^[9]
APP-Digitale laser ^[8]	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zonder Norwii Presenter-software

Besturingssysteem →	Windows 10 of hoger	macOS 10.15 of hoger	Android 4.4 en hoger
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Functie van de presenter	Overeenkomstige toetsenbordfunctie	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	MS Office 365	Keynote	Prezi	MS Office 365	WPS
Pagina omhoog	Pagina omhoog	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pagina omlaag	Pagina omlaag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pijl omhoog	Pijl omhoog	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Pijl omlaag	Pijl omlaag	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓	✓ ^[2]	✓	✓
Pijl naar links	Pijl naar links	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pijl naar rechts	Pijl naar rechts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Omhoog scrollen	Omhoog scrollen	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Omlaag scrollen	Omlaag scrollen	✓	✓	✓	✓ ^[2]	✓	X	✓ ^[2]	X	✓
Volledig scherm	Shift+F5..... ^[1]	✓	✓	✓	X ^[3]	✓	✓	X ^[3]	X	X
Volledig scherm afsluiten	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwart scherm	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
Annotatie	Ctrl/Command + P	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Gum	e	✓ ^[7]	✓	X	X	✓ ^[7]	X	X	✓	X
Muis inschakelen	Muisbeweging	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linkerklik	Linkerklik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rechterklik	Rechterklik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volumeregeling	Volume omhoog/omlaag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtuele laser ^[6]	Ctrl/Command+L	✓ ^[7]	X	X	X	✓ ^[7]	X	X	X	X
APP-Zwart scherm ^[8]	/	Zonder dat Norwii Presenter actief is, zijn alle softwareafhankelijke functies niet beschikbaar.								
APP-Markeren ^[8]	/									
APP-Gum ^[8]	/									
APP-Highlight ^[8]	/									
APP-Vergrootglas ^[8]	/									
APP-Digitale laser ^[8]	/									

Opmerkingen:

[1] De functie voor volledig scherm verzendt standaard een toetscombinatie met Shift + F5 en Command + Return om compatibiliteit met verschillende presentatiesoftware te garanderen.

[2] In Prezi regelen Pijl omhoog/Pijl omlaag en Omhoog scrollen/Omlaag scrollen het zoomen. Stel daarom de navigatietoetsen voor diavoorstellingbesturing in op Pagina omhoog/Pagina omlaag of Pijl naar links/Pijl naar rechts.

[3] Prezi heeft geen sneltoets voor de functie volledig scherm.

[4] Deze functie is getest als compatibel met Microsoft Office 2003 als minimaal ondersteunde versie.

[5] Op ChromeOS kan de functie volledig scherm opnieuw worden toegewezen via de Norwii Presenter-software. De standaard sneltoets is Ctrl + Enter.

[6] Virtuele laser verwijst naar het activeren van de ingebouwde functie "Laserpointer" in Microsoft PowerPoint 2010 en latere versies tijdens de diavoorstelling in volledig-schermmodus. Windows-sneltoets: Ctrl + L. macOS-sneltoets: Command + L.

[7] De fabrieksstandaard annotatiefunctie en Virtuele laser zijn geconfigureerd voor Microsoft PowerPoint op Windows. Als u Microsoft PowerPoint op macOS gebruikt, moet u de macOS-compatibiliteitsmodus selecteren in de Norwii Presenter-software en zowel de software als de firmware bijwerken.

[8] Functies met het voorvoegsel "APP" werken alleen wanneer Norwii Presenter actief is.

[9] Vóór Android 5.0 was het vergrootglas niet beschikbaar vanwege systeembependingen van eerdere versies.