

# Compatibility

Compatibility Note I :

1. The table displays the default factory settings. You can reassign specific key functions using the Norwii Presenter software.
2. Bluetooth connectivity requires BLE driver support in the operating system and Bluetooth hardware version BLE 4.0 or higher. Devices running Windows 7 typically cannot establish a Bluetooth connection.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Page Down	Page Down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Arrow Up	Arrow Up	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Down	Arrow Down	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Left	Arrow Left	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Right	Arrow Right	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Scroll Up	Scroll Up	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	X	√	√ <sup>[2]</sup>	√	X	X	√	X	√	√
Scroll Down	Scroll Down	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	X	√	√ <sup>[2]</sup>	√	X	X	√	X	√	√
Annotation	Ctrl + P	√	√	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	X
Eraser	Ctrl + E	√	√	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	X
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	√	√	√	X <sup>[3]</sup>	√	√	X <sup>[3]</sup>	X	X	√	X	X	√	X <sup>[5]</sup>
Escape Full Screen	ESC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Black Screen	b	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
Switch Window	Alt + tab	√	√	√	√	X	X	X	√	√	X	X	X	√	X
Close Window	Alt+F4	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X	√	√
Volume +/-	Vol up/down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tab	Tab	√	X	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	√
Enter	Enter	√	√	√	X	√	√	X	X	√	√	X	√	X	√

**Annotation:**

- [1] The full-screen function defaults to sending a combination that includes Shift + F5 and Command + Return to ensure compatibility across different presentation software.
- [2] In Prezi, Arrow Up/Arrow Down and Scroll Up/Scroll Down control zooming. Therefore, please set your navigation keys to Page Up/Page Down or Arrow Left/Arrow Right for slide control.
- [3] Prezi does not have a keyboard shortcut for the full-screen function.
- [4] This feature has been tested as compatible with Microsoft Office 2003 as the minimum supported version.
- [5] On ChromeOS, the full-screen function can be reassigned via Norwii Presenter software. The default shortcut is Ctrl + Enter.

# Kompatibilität

Kompatibilitätshinweis I :

1. Die Tabelle zeigt die werkseitigen Standardeinstellungen. Sie können bestimmte Tastenfunktionen mit der Norwii Presenter Software neu zuweisen.
2. Für die Bluetooth-Verbindung ist BLE-2. Treiberunterstützung im Betriebssystem und Bluetooth-Hardware der Version BLE 4.0 oder höher erforderlich. Geräte mit Windows 7 können in der Regel keine Bluetooth-Verbindung herstellen.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✗	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✗	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
Annotation	Ctrl + P	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Eraser	Ctrl + E	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	✗ <sup>[3]</sup>	✓	✓	✗ <sup>[3]</sup>	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗ <sup>[5]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Switch Window	Alt + tab	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Close Window	Alt+F4	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Volume +/-	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tab	Tab	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Enter	Enter	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓

## Anmerkung:

[1] Die Vollbildfunktion sendet standardmäßig eine Kombination, die Umschalt + F5 und Befehlstaste + Eingabetaste umfasst, um die Kompatibilität mit verschiedenen Präsentationssoftwares zu gewährleisten.

[2] In Prezi steuern die Pfeiltasten nach oben/unten sowie das Scrollen nach oben/unten die Zoomfunktion. Bitte stellen Sie Ihre Navigationstasten daher auf Bild auf/Bild ab oder Pfeil links/Pfeil rechts ein, um die Folien zu steuern.

[3] Prezi besitzt keine Tastenkombination für die Vollbildfunktion.

[4] Diese Funktion wurde als kompatibel mit Microsoft Office 2003 als der mindestens unterstützten Version getestet.

[5] Unter ChromeOS kann die Vollbildfunktion über die Norwii Presenter Software neu zugewiesen werden. Die Standardtastenkombination ist Strg + Eingabetaste.

# Compatibilité

Note de compatibilité I :

1. Le tableau présente les paramètres d'usine par défaut. Vous pouvez réaffecter des fonctions de touches spécifiques à l'aide du logiciel Norwii Presenter.
2. La connectivité Bluetooth nécessite la prise en charge du pilote BLE par le système d'exploitation et une version matérielle Bluetooth BLE 4.0 ou supérieure. Les appareils fonctionnant sous Windows 7 ne peuvent généralement pas établir de connexion Bluetooth.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Annotation	Ctrl + P	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X
Eraser	Ctrl + E	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	X	X	✓	X	X	✓	X <sup>[5]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Switch Window	Alt + tab	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	X	X	X	✓	X
Close Window	Alt+F4	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓
Volume +/-	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tab	Tab	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	✓
Enter	Enter	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X	✓

## Annotation:

- [1] La fonction plein écran envoie par défaut une combinaison incluant Maj + F5 et Commande + Retour pour garantir la compatibilité avec différents logiciels de présentation.
- [2] Dans Prezi, les touches Flèche haut/Flèche bas et Défilement haut/Défilement bas contrôlent le zoom. Par conséquent, veuillez configurer vos touches de navigation sur Page suivante/Page précédente ou Flèche gauche/Flèche droite pour le contrôle des diapositives.
- [3] Prezi ne dispose pas de raccourci clavier pour la fonction plein écran.
- [4] La compatibilité de cette fonction a été testée avec Microsoft Office 2003 comme version minimale prise en charge.
- [5] Sous ChromeOS, la fonction plein écran peut être réaffectée via le logiciel Norwii Presenter. Le raccourci par défaut est Ctrl + Entrée.

# Compatibilità

Nota sulla compatibilità I :

1. La tabella mostra le impostazioni predefinite di fabbrica. È possibile riassegnare specifiche funzioni dei tasti utilizzando il software Norwii Presenter.
2. La connettività Bluetooth richiede il supporto del driver BLE nel sistema operativo e una versione hardware Bluetooth BLE 4.0 o superiore. I dispositivi con sistema operativo Windows 7 in genere non sono in grado di stabilire una connessione Bluetooth.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Page Down	Page Down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Arrow Up	Arrow Up	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Down	Arrow Down	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Left	Arrow Left	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Right	Arrow Right	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Scroll Up	Scroll Up	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	X	√	√ <sup>[2]</sup>	√	X	X	√	X	√	√
Scroll Down	Scroll Down	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	X	√	√ <sup>[2]</sup>	√	X	X	√	X	√	√
Annotation	Ctrl + P	√	√	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	X
Eraser	Ctrl + E	√	√	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	X
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	√	√	√	X <sup>[3]</sup>	√	√	X <sup>[3]</sup>	X	X	√	X	X	√	X <sup>[5]</sup>
Escape Full Screen	ESC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Black Screen	b	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
Switch Window	Alt + tab	√	√	√	√	X	X	X	√	√	X	X	X	√	X
Close Window	Alt+F4	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X	√	√
Volume +/-	Vol up/down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tab	Tab	√	X	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	√
Enter	Enter	√	√	√	X	√	√	X	X	√	√	X	√	X	√

## Annotazione:

- [1] La funzione a schermo intero invia per impostazione predefinita una combinazione che include Maiusc + F5 e Comando + Invio per garantire la compatibilità con diversi software di presentazione.
- [2] In Prezi, i tasti Freccia su/Freccia giù e Scorrimento su/Scorrimento giù controllano lo zoom. Pertanto, per il controllo delle diapositive, impostare i tasti di navigazione su Pagina su/Pagina giù o Freccia sinistra/Freccia destra.
- [3] Prezi non dispone di una scorciatoia da tastiera per la funzione a schermo intero.
- [4] Questa funzione è stata testata come compatibile con Microsoft Office 2003 come versione minima supportata.
- [5] Su ChromeOS, la funzione a schermo intero può essere riassegnata tramite il software Norwii Presenter. La scorciatoia predefinita è Ctrl + Invio.

# Compatibilidad

Nota de compatibilidad I :

1. La tabla muestra la configuración predeterminada de fábrica. Puede reasignar funciones de teclas específicas utilizando el software Norwii Presenter.
2. La conectividad Bluetooth requiere soporte de controladores BLE en el sistema operativo y una versión de hardware Bluetooth BLE 4.0 o superior. Los dispositivos que ejecutan Windows 7 generalmente no pueden establecer una conexión Bluetooth.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	X	X	✓	X	✓	✓
Annotation	Ctrl + P	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X
Eraser	Ctrl + E	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	X	X	✓	X	X	✓	X <sup>[5]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Switch Window	Alt + tab	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	X	X	X	✓	X
Close Window	Alt+F4	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓
Volume +/-	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tab	Tab	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	✓
Enter	Enter	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X	✓

## Anotación:

- [1] La función de pantalla completa envía por defecto una combinación que incluye Mayús + F5 y Comando + Retorno para garantizar la compatibilidad con diferentes softwares de presentación.
- [2] En Prezi, las teclas Flecha arriba/Flecha abajo y Desplazar arriba/Desplazar abajo controlan el zoom. Por lo tanto, configure sus teclas de navegación como Re Pág/Av Pág o Flecha izquierda/Flecha derecha para el control de las diapositivas.
- [3] Prezi no tiene un atajo de teclado para la función de pantalla completa.
- [4] Esta función ha sido probada como compatible con Microsoft Office 2003 como la versión mínima soportada.
- [5] En ChromeOS, la función de pantalla completa se puede reasignar mediante el software Norwii Presenter. El atajo predeterminado es Ctrl + Entrar.

# Compatibiliteit

Compatibiliteitsopmerking I :

1. De tabel toont de standaard fabrieksinstellingen. U kunt specifieke toetsfuncties opnieuw toewijzen met behulp van de Norwii Presenter-software.
2. Bluetooth-connectiviteit vereist BLE-stuurprogramma-ondersteuning in het besturingssysteem en Bluetooth-hardwareversie BLE 4.0 of hoger. Apparaten met Windows 7 kunnen doorgaans geen Bluetooth-verbinding tot stand brengen.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Page Down	Page Down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Arrow Up	Arrow Up	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Down	Arrow Down	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√ <sup>[2]</sup>	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Left	Arrow Left	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Right	Arrow Right	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Scroll Up	Scroll Up	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	X	√	√ <sup>[2]</sup>	√	X	X	√	X	√	√
Scroll Down	Scroll Down	√	√	√	√ <sup>[2]</sup>	X	√	√ <sup>[2]</sup>	√	X	X	√	X	√	√
Annotation	Ctrl + P	√	√	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	X
Eraser	Ctrl + E	√	√	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	X
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	√	√	√	X <sup>[3]</sup>	√	√	X <sup>[3]</sup>	X	X	√	X	X	√	X <sup>[5]</sup>
Escape Full Screen	ESC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Black Screen	b	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
Switch Window	Alt + tab	√	√	√	√	X	X	X	√	√	X	X	X	√	X
Close Window	Alt+F4	√	√	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X	√	√
Volume +/-	Vol up/down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tab	Tab	√	X	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	√
Enter	Enter	√	√	√	X	√	√	X	X	√	√	X	√	X	√

## Aantekening:

- [1] De volledige-scherffunctionaliteit verzendt standaard een combinatie die Shift + F5 en Command + Return omvat om compatibiliteit met verschillende presentatiesoftware te garanderen.
- [2] In Prezi bedienen de toetsen Pijl omhoog/Pijl omlaag en Scrollen omhoog/Scrollen omlaag de zoomfunctie. Stel daarom uw navigatietoetsen in op Pagina omhoog/Pagina omlaag of Pijl links/Pijl rechts voor het bedienen van de dia's.
- [3] Prezi heeft geen sneltoets voor de volledige-scherffunctionaliteit.
- [4] Deze functionaliteit is getest en compatibel bevonden met Microsoft Office 2003 als de minimaal ondersteunde versie.
- [5] Op ChromeOS kan de volledige-scherffunctionaliteit opnieuw worden toegewezen via de Norwii Presenter-software. De standaard sneltoets is Ctrl + Enter.