

Compatibility

Compatibility Note II :

1. The table displays the default factory settings. You can reassign specific key functions using the Norwii Presenter software.
2. Bluetooth connectivity requires BLE driver support in the operating system and Bluetooth hardware version BLE 4.0 or higher. Devices running Windows 7 typically cannot establish a Bluetooth connection.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Page Down	Page Down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Arrow Up	Arrow Up	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Down	Arrow Down	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Left	Arrow Left	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Right	Arrow Right	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Scroll Up	Scroll Up	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Scroll Down	Scroll Down	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Full Screen	Shift+F5..... ^[4]	√	√	√	X ^[3]	√	√	X ^[3]	X	X	√	X	X	√	X ^[5]
Escape Full Screen	ESC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Black Screen	b	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
Annotation	Ctrl/Command + P	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Eraser	e	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Mouse Enable	Mouse Move	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Mouse Left	Mouse LeftClick	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	√	√
Mouse Right	Mouse RightClick	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Volume Control	Vol up/down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Virtual Laser ^[6]	Ctrl/Command+L	√ ^[7]	X	X	X	X	√ ^[7]	X	X	X	X	X	X	X	X

Annotation:

- [1] The full-screen function defaults to sending a combination that includes Shift + F5 and Command + Return to ensure compatibility across different presentation software.
- [2] In Prezi, Arrow Up/Arrow Down and Scroll Up/Scroll Down control zooming. Therefore, please set your navigation keys to Page Up/Page Down or Arrow Left/Arrow Right for slide control.
- [3] Prezi does not have a keyboard shortcut for the full-screen function.
- [4] This feature has been tested as compatible with Microsoft Office 2003 as the minimum supported version.
- [5] On ChromeOS, the full-screen function can be reassigned via Norwii Presenter software. The default shortcut is Ctrl + Enter.
- [6] Virtual Laser refers to the activation of the built-in "Laser Pointer" function in Microsoft PowerPoint 2010 and later versions during full-screen slide show mode. Windows shortcut: Ctrl + L. macOS shortcut: Command + L.
- [7] The factory default annotation function and Virtual Laser are configured for Microsoft PowerPoint on Windows. If you use Microsoft PowerPoint on macOS, you must select the macOS compatibility mode in the Norwii Presenter software and update both the software and firmware.

Kompatibilität

Kompatibilitätshinweis II :

1. Die Tabelle zeigt die standardmäßigen Werkseinstellungen. Sie können bestimmte Tastenfunktionen mit der Norwii Presenter Software neu zuweisen. Für eine Bluetooth-Verbindung ist die Unterstützung eines BLE-Treibers im Betriebssystem und eine Bluetooth-Hardwareversion BLE 4.0 oder höher erforderlich. Geräte mit Windows 7 können in der Regel keine Bluetooth-Verbindung herstellen.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Page Down	Page Down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Arrow Up	Arrow Up	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Down	Arrow Down	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Left	Arrow Left	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Right	Arrow Right	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Scroll Up	Scroll Up	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Scroll Down	Scroll Down	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Full Screen	Shift+F5..... ^[1]	√	√	√	X ^[3]	√	√	X ^[3]	X	X	√	X	X	√	X ^[5]
Escape Full Screen	ESC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Black Screen	b	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
Annotation	Ctrl/Command + P	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Eraser	e	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Mouse Enable	Mouse Move	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Mouse Left	Mouse LeftClick	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	√	√
Mouse Right	Mouse RightClick	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Volume Control	Vol up/down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Virtual Laser ^[6]	Ctrl/Command+L	√ ^[7]	X	X	X	X	√ ^[7]	X	X	X	X	X	X	X	X

Anmerkungen:

[1] Die Vollbildfunktion sendet standardmäßig eine Kombination, die Umschalt + F5 und Befehl + Eingabetaste beinhaltet, um die Kompatibilität mit verschiedenen Präsentationssoftwares zu gewährleisten.

[2] In Prezi steuern die Tasten Pfeil nach oben/Pfeil nach unten und Bild auf/Bild ab die Zoom-Funktion. Bitte stellen Sie Ihre Navigationstasten daher auf Bild auf/Bild ab oder Pfeil links/Pfeil rechts ein, um die Folien zu steuern.

[3] Prezi hat keine Tastenkombination für die Vollbildfunktion.

[4] Diese Funktion wurde auf Kompatibilität mit Microsoft Office 2003 als der ältesten unterstützten Version getestet.

[5] Unter ChromeOS kann die Vollbildfunktion über die Norwii Presenter Software neu zugewiesen werden. Die standardmäßige Tastenkombination ist Strg + Eingabetaste.

[6] Virtueller Laser bezieht sich auf die Aktivierung der integrierten "Laserpointer"-Funktion in Microsoft PowerPoint 2010 und neueren Versionen während des Vollbild-Diashow-Modus. Windows-Tastenkombination: Strg + L. macOS-Tastenkombination: Befehl + L.

[7] Die werkseitig eingestellte Anmerkungsfunktion und der virtuelle Laser sind für Microsoft PowerPoint unter Windows konfiguriert. Wenn Sie Microsoft PowerPoint unter macOS verwenden, müssen Sie den macOS-Kompatibilitätsmodus in der Norwii Presenter Software auswählen und sowohl die Software als auch die Firmware aktualisieren.

Compatibilité

Note de compatibilité II :

1. Le tableau présente les paramètres d'usine par défaut. Vous pouvez réaffecter certaines fonctions des touches à l'aide du logiciel Norwii Presenter.
2. La connexion Bluetooth nécessite la prise en charge du pilote BLE par le système d'exploitation et une version matérielle Bluetooth BLE 4.0 ou supérieure. Les appareils fonctionnant sous Windows 7 ne peuvent généralement pas établir de connexion Bluetooth.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Page Down	Page Down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Arrow Up	Arrow Up	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Down	Arrow Down	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Left	Arrow Left	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Right	Arrow Right	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Scroll Up	Scroll Up	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Scroll Down	Scroll Down	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Full Screen	Shift+F5..... ^[1]	√	√	√	X ^[3]	√	√	X ^[3]	X	X	√	X	X	√	X ^[5]
Escape Full Screen	ESC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Black Screen	b	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
Annotation	Ctrl/Command + P	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Eraser	e	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Mouse Enable	Mouse Move	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Mouse Left	Mouse LeftClick	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	√	√
Mouse Right	Mouse RightClick	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Volume Control	Vol up/down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Virtual Laser ^[6]	Ctrl/Command+L	√ ^[7]	X	X	X	X	√ ^[7]	X	X	X	X	X	X	X	X

Annotations :

- [1] Par défaut, la fonction plein envoie une combinaison de touches incluant Maj + F5 et Commande + Retour pour garantir la compatibilité avec différents logiciels de présentation.
- [2] Dans Prezi, les touches Flèche haut/Flèche bas et Molette haut/Molette bas contrôlent le zoom. Par conséquent, veuillez configurer vos touches de navigation sur Page suivante/Page précédente ou Flèche gauche/Flèche droite pour contrôler les diapositives.
- [3] Prezi ne dispose pas de raccourci clavier pour la fonction plein écran.
- [4] Cette fonction a été testée et est compatible avec Microsoft Office 2003 comme version minimale prise en charge.
- [5] Sous ChromeOS, la fonction plein écran peut être réaffectée via le logiciel Norwii Presenter. Le raccourci par défaut est Ctrl + Entrée.
- [6] Le Laser virtuel fait référence à l'activation de la fonction intégrée "Pointeur laser" dans Microsoft PowerPoint 2010 et versions ultérieures en mode diaporama plein écran. Raccourci Windows : Ctrl + L. Raccourci macOS : Commande + L.
- [7] La fonction d'annotation par défaut et le Laser virtuel sont configurés en usine pour Microsoft PowerPoint sous Windows. Si vous utilisez Microsoft PowerPoint sous macOS, vous devez sélectionner le mode de compatibilité macOS dans le logiciel Norwii Presenter et mettre à jour à la fois le logiciel et le micrologiciel.

Compatibilità

Nota di compatibilità II:

1. La tabella mostra le impostazioni predefinite di fabbrica. È possibile riassegnare funzioni specifiche dei tasti utilizzando il software Norwii Presenter.
2. La connettività Bluetooth richiede il supporto del driver BLE nel sistema operativo e una versione hardware Bluetooth BLE 4.0 o superiore. I dispositivi con Windows 7 in genere non possono stabilire una connessione Bluetooth.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Page Down	Page Down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Arrow Up	Arrow Up	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Down	Arrow Down	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Left	Arrow Left	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Right	Arrow Right	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Scroll Up	Scroll Up	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Scroll Down	Scroll Down	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Full Screen	Shift+F5..... ^[1]	√	√	√	X ^[3]	√	√	X ^[3]	X	X	√	X	X	√	X ^[5]
Escape Full Screen	ESC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Black Screen	b	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
Annotation	Ctrl/Command + P	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Eraser	e	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Mouse Enable	Mouse Move	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Mouse Left	Mouse LeftClick	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	√	√
Mouse Right	Mouse RightClick	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Volume Control	Vol up/down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Virtual Laser ^[6]	Ctrl/Command+L	√ ^[7]	X	X	X	X	√ ^[7]	X	X	X	X	X	X	X	X

Annotazioni:

- [1] La funzione schermo intero invia per impostazione predefinita una combinazione che include Maiusc + F5 e Comando + Invio per garantire la compatibilità con diversi software di presentazione.
- [2] In Prezi, i tasti Freccia su/Freccia giù e Scorrimento su/Scorrimento giù controllano lo zoom. Pertanto, per il controllo delle diapositive, impostare i tasti di navigazione su Pagina su/Pagina giù o Freccia sinistra /Freccia destra.
- [3] Prezi non dispone di una scorciatoia da tastiera per la funzione schermo intero.
- [4] Questa funzione è stata testata ed è compatibile con Microsoft Office 2003 come versione minima supportata.
- [5] Su ChromeOS, la funzione schermo intero può essere riassegnata tramite il software Norwii Presenter. La scorciatoia predefinita è Ctrl + Invio.
- [6] Laser virtuale si riferisce all'attivazione della funzione integrata "Puntatore laser" in Microsoft PowerPoint 2010 e versioni successive durante la modalità presentazione a schermo intero. Scorciatoia Windows: Ctrl + L. Scorciatoia macOS: Comando + L.
- [7] La funzione di annotazione predefinita e il Laser virtuale sono configurati in fabbrica per Microsoft PowerPoint su Windows. Se si utilizza Microsoft PowerPoint su macOS, è necessario selezionare la modalità di compatibilità macOS nel software Norwii Presenter e aggiornare sia il software che il firmware.

Compatibilidad

Nota de compatibilidad II:

1. La tabla muestra la configuración predeterminada de fábrica. Puede reasignar funciones específicas de las teclas utilizando el software Norwii Presenter.
2. La conectividad Bluetooth requiere soporte de controlador BLE en el sistema operativo y una versión de hardware Bluetooth BLE 4.0 o superior. Los dispositivos que ejecutan Windows 7 generalmente no pueden establecer una conexión Bluetooth.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Page Down	Page Down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Arrow Up	Arrow Up	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Down	Arrow Down	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Left	Arrow Left	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Right	Arrow Right	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Scroll Up	Scroll Up	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Scroll Down	Scroll Down	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Full Screen	Shift+F5..... ^[1]	√	√	√	X ^[3]	√	√	X ^[3]	X	X	√	X	X	√	X ^[5]
Escape Full Screen	ESC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Black Screen	b	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
Annotation	Ctrl/Command + P	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Eraser	e	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Mouse Enable	Mouse Move	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Mouse Left	Mouse LeftClick	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	√	√
Mouse Right	Mouse RightClick	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Volume Control	Vol up/down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Virtual Laser ^[6]	Ctrl/Command+L	√ ^[7]	X	X	X	X	√ ^[7]	X	X	X	X	X	X	X	X

Anotaciones:

- [1] La función de pantalla completa envía por defecto una combinación que incluye Mayús + F5 y Comando + Retorno para garantizar la compatibilidad con diferentes softwares de presentación.
- [2] En Prezi, las teclas Flecha arriba/Flecha abajo y Desplazamiento arriba/Desplazamiento abajo controlan el zoom. Por lo tanto, configure sus teclas de navegación como Re Pág/Av Pág o Flecha izquierda/ Flecha derecha para el control de diapositivas.
- [3] Prezi no tiene un atajo de teclado para la función de pantalla completa.
- [4] Esta función ha sido probada y es compatible con Microsoft Office 2003 como la versión mínima soportada.
- [5] En ChromeOS, la función de pantalla completa se puede reasignar mediante el software Norwii Presenter. El atajo predeterminado es Ctrl + Intro.
- [6] Láser Virtual se refiere a la activación de la función integrada "Puntero láser" en Microsoft PowerPoint 2010 y versiones posteriores durante el modo de presentación de diapositivas a pantalla completa. Atajo en Windows: Ctrl + L. Atajo en macOS: Comando + L.
- [7] La función de anotación predeterminada de fábrica y el Láser Virtual están configurados para Microsoft PowerPoint en Windows. Si utiliza Microsoft PowerPoint en macOS, debe seleccionar el modo de compatibilidad con macOS en el software Norwii Presenter y actualizar tanto el software como el firmware.

Compatibiliteit

Compatibiliteitsnotitie II:

1. De tabel toont de standaard fabrieksinstellingen. U kunt specifieke knopfuncties opnieuw toewijzen met behulp van de Norwii Presenter-software.
2. Bluetooth-connectiviteit vereist BLE-stuurprogramma-ondersteuning in het besturingssysteem en Bluetooth-hardwareversie BLE 4.0 of hoger. Apparaten met Windows 7 kunnen doorgaans geen Bluetooth-verbinding tot stand brengen.

Operation System→		Windows 7 and above				macOS			Android 4.4 and above		iOS(Test by iPad)			Linux(Ubuntu 18.04)	ChromeOS
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office ^[4]	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi	WPS	MS office	Keynote	WPS	MS Office	LibreOffice 6	Google Slides
Page Up	Page Up	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Page Down	Page Down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Arrow Up	Arrow Up	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Down	Arrow Down	√	√	√	√ ^[2]	√	√	√ ^[2]	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Left	Arrow Left	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Arrow Right	Arrow Right	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Scroll Up	Scroll Up	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Scroll Down	Scroll Down	√	√	√	√ ^[2]	X	√	√ ^[2]	√	X	X	√	X	√	√
Full Screen	Shift+F5..... ^[1]	√	√	√	X ^[3]	√	√	X ^[3]	X	X	√	X	X	√	X ^[5]
Escape Full Screen	ESC	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Black Screen	b	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√
Annotation	Ctrl/Command + P	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Eraser	e	√ ^[7]	√	X	X	X	√ ^[7]	X	X	√	X	X	X	X	X
Mouse Enable	Mouse Move	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Mouse Left	Mouse LeftClick	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	√	√
Mouse Right	Mouse RightClick	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X	X	√	√
Volume Control	Vol up/down	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Virtual Laser ^[6]	Ctrl/Command+L	√ ^[7]	X	X	X	X	√ ^[7]	X	X	X	X	X	X	X	X

Opmerkingen:

- [1] De volledige-schermfunctie verzendt standaard een combinatie die Shift + F5 en Command + Return omvat om compatibiliteit met verschillende presentatiesoftware te garanderen.
- [2] In Prezi bedienen Pijltje omhoog/Pijltje omlaag en Scrollen omhoog/Scrollen omlaag de zoomfunctie. Stel daarom uw navigatietoetsen in op Pagina omhoog/Pagina omlaag of Pijltje links/Pijltje rechts voor de bediening van dia's.
- [3] Prezi heeft geen sneltoets voor de volledige-schermfunctie.
- [4] Deze functie is getest en compatibel bevonden met Microsoft Office 2003 als de minimaal ondersteunde versie.
- [5] Op ChromeOS kan de volledige-schermfunctie opnieuw worden toegewezen via de Norwii Presenter-software. De standaard sneltoets is Ctrl + Enter.
- [6] Virtuele laser verwijst naar de activering van de ingebouwde "laserpointer"-functie in Microsoft PowerPoint 2010 en latere versies tijdens de modus voor diapresentatie op volledig scherm. Windows-sneltoets: Ctrl + L. macOS-sneltoets: Command + L.
- [7] De standaard annotatiefunctie en Virtuele laser zijn in de fabriek geconfigureerd voor Microsoft PowerPoint op Windows. Als u Microsoft PowerPoint op macOS gebruikt, moet u de macOS-compatibiliteitsmodus selecteren in de Norwii Presenter-software en zowel de software als de firmware bijwerken.