

# Compatibility

Compatibility Note III:

- The table displays the default factory settings. You can reassign specific key functions using the Norwii Presenter software.
- Bluetooth connectivity requires BLE driver support in the operating system and Bluetooth hardware version BLE 4.0 or higher. Devices running Windows7 typically cannot establish a Bluetooth connection.
- The Norwii Presenter software supports Windows 10 and macOS 10.15 or later. Performance results are documented for both states: with and without the software running.

## With Norwii Presenter software

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Without Norwii Presenter software

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/	Without Norwii Presenter running, all software-dependent features are unavailable.						
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/							
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/							
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/							
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/							
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/							

### Annotation:

- The full-screen function defaults to sending a combination that includes Shift + F5 and Command + Return to ensure compatibility across different presentation software.
- In Prezi, Arrow Up/Arrow Down and Scroll Up/Scroll Down control zooming. Therefore, please set your navigation keys to Page Up/Page Down or Arrow Left/Arrow Right for slide control.
- Prezi does not have a keyboard shortcut for the full-screen function.
- This feature has been tested as compatible with Microsoft Office 2003 as the minimum supported version.
- On ChromeOS, the full-screen function can be reassigned via Norwii Presenter software. The default shortcut is Ctrl + Enter.
- Virtual Laser refers to the activation of the built-in "Laser Pointer" function in Microsoft PowerPoint 2010 and later versions during full-screen slide show mode. Windows shortcut: Ctrl + L. macOS shortcut: Command + L.
- The factory default annotation function and Virtual Laser are configured for Microsoft PowerPoint on Windows. If you use Microsoft PowerPoint on macOS, you must select the macOS compatibility mode in the Norwii Presenter software and update both the software and firmware.
- "APP"-prefixed functions only work when Norwii Presenter is running.

# Kompatibilität

## Kompatibilitätshinweis III :

- Die Tabelle zeigt die werkseitigen Standardeinstellungen. Sie können bestimmte Tastenfunktionen mit der Norwii Presenter Software neu zuweisen.
- Für die Bluetooth-Verbindung ist BLE-Treiberunterstützung im Betriebssystem und Bluetooth-Hardware der Version BLE 4.0 oder höher erforderlich. Geräte mit Windows 7 können in der Regel keine Bluetooth-Verbindung herstellen.
- Die Norwii Presenter Software unterstützt Windows 10 und macOS 10.15 oder höher. Die Leistungsergebnisse sind für beide Zustände dokumentiert: mit und ohne laufende Software.

### Mit der Norwii Presenter Software

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Ohne die Norwii Presenter Software

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/	Ohne laufende Norwii Presenter Software sind alle softwareabhängigen Funktionen nicht verfügbar.						
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/							
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/							
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/							
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/							
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/							

#### Annotation:

- Die Vollbildfunktion sendet standardmäßig eine Kombination, die Umschalt + F5 und Befehlstaste + Eingabetaste umfasst, um die Kompatibilität mit verschiedenen Präsentationssoftwares zu gewährleisten.
- In Prezi steuern die Pfeiltasten nach oben/unten sowie das Scrollen nach oben/unten die Zoomfunktion. Bitte stellen Sie Ihre Navigationstasten daher auf Bild auf/Bild ab oder Pfeil links/Pfeil rechts ein, um die Folien zu steuern.
- Prezi besitzt keine Tastenkombination für die Vollbildfunktion.
- Diese Funktion wurde als kompatibel mit Microsoft Office 2003 als der mindestens unterstützten Version getestet.
- Unter ChromeOS kann die Vollbildfunktion über die Norwii Presenter Software neu zugewiesen werden. Die Standardtastenkombination ist Strg + Eingabetaste.
- Der virtuelle Laser bezieht sich auf die Aktivierung der integrierten "Laserpointer"-Funktion in Microsoft PowerPoint 2010 und späteren Versionen während des Vollbild-Modus. Windows-Tastenkombination: Strg + L. macOS-Tastenkombination: Befehlstaste + L.
- Die werkseitig eingestellte Anmerkungsfunktion und der virtuelle Laser sind für Microsoft PowerPoint unter Windows konfiguriert. Wenn Sie Microsoft PowerPoint unter macOS verwenden, müssen Sie im Norwii Presenter Software den macOS-Kompatibilitätsmodus auswählen und sowohl die Software als auch die Firmware aktualisieren.
- Funktionen mit der Vorsilbe "APP" funktionieren nur, wenn Norwii Presenter ausgeführt wird.

# Compatibilité

Note de compatibilité III :

1. Le tableau présente les paramètres d'usine par défaut. Vous pouvez réaffecter des fonctions spécifiques à certaines touches à l'aide du logiciel Norwii Presenter.
2. La connexion Bluetooth nécessite la prise en charge du pilote BLE par le système d'exploitation ainsi qu'une version matérielle Bluetooth BLE 4.0 ou ultérieure. Les appareils sous Windows 7 ne peuvent généralement pas établir de connexion Bluetooth.
3. Le logiciel Norwii Presenter est compatible avec Windows 10 et macOS 10.15 ou versions ultérieures. Les performances sont documentées pour les deux états : avec et sans l'exécution du logiciel.

## Avec le logiciel Norwii Presenter

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Sans le logiciel Norwii Presenter

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/	Lorsque le logiciel Norwii Presenter n'est pas en cours d'exécution, toutes les fonctions dépendantes du logiciel ne sont pas disponibles.						
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/							
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/							
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/							
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/							
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/							

### Remarques:

[1] La fonction plein écran envoie par défaut une combinaison incluant Maj + F5 et Commande + Retour pour assurer la compatibilité avec différents logiciels de présentation.

[2] Dans Prezi, les touches Flèche haut/Flèche bas et Défilement haut/Défilement bas contrôlent le zoom. Par conséquent, veuillez configurer vos touches de navigation sur Page suivante/Page précédente ou Flèche gauche/Flèche droite pour contrôler les diapositives.

[3] Prezi ne dispose pas de raccourci clavier pour la fonction plein écran.

[4] Cette fonction a été testée et est compatible avec Microsoft Office 2003 comme version minimale prise en charge.

[5] Sous ChromeOS, la fonction plein écran peut être réaffectée via le logiciel Norwii Presenter. Le raccourci par défaut est Ctrl + Entrée.

[6] Le Laser virtuel fait référence à l'activation de la fonction intégrée "Pointeur laser" dans Microsoft PowerPoint 2010 et versions ultérieures en mode diaporama plein écran. Raccourci Windows : Ctrl + L. Raccourci macOS : Commande + L.

[7] La fonction d'annotation par défaut en usine et le Laser virtuel sont configurés pour Microsoft PowerPoint sous Windows. Si vous utilisez Microsoft PowerPoint sous macOS, vous devez sélectionner le mode de compatibilité macOS dans le logiciel Norwii Presenter et mettre à jour à la fois le logiciel et le micrologiciel.

[8] Les fonctions préfixées par "APP" ne fonctionnent que lorsque Norwii Presenter est en cours d'exécution.

# Compatibilità

Nota di compatibilità III :

1. La tabella mostra le impostazioni predefinite di fabbrica. È possibile riassegnare funzioni specifiche a determinati tasti utilizzando il software Norwii Presenter.
2. La connettività Bluetooth richiede il supporto del driver BLE nel sistema operativo e una versione hardware Bluetooth BLE 4.0 o superiore. I dispositivi con Windows 7 in genere non sono in grado di stabilire una connessione Bluetooth.
3. Il software Norwii Presenter è supportato su Windows 10 e macOS 10.15 o versioni successive. I risultati delle prestazioni sono documentati per entrambi gli stati: con e senza l'esecuzione del software.

Con il software Norwii Presenter

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Senza il software Norwii Presenter

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/	Quando il software Norwii Presenter non è in esecuzione, tutte le funzioni che dipendono dal software non sono disponibili.						
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/							
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/							
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/							
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/							
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/							

**Note:**

- [1] La funzione a schermo intero invia di default una combinazione che include Maiusc + F5 e Comando + Invio per garantire la compatibilità con diversi software di presentazione.
- [2] In Prezi, i tasti Freccia su/Freccia giù e Scorrimento su/Scorrimento giù controllano lo zoom. Pertanto, impostare i tasti di navigazione su Pagina giù/Pagina su o Freccia sinistra/Freccia destra per il controllo delle diapositive.
- [3] Prezi non dispone di una scorciatoia da tastiera per la funzione a schermo intero.
- [4] Questa funzione è stata testata ed è compatibile con Microsoft Office 2003 come versione minima supportata.
- [5] Su ChromeOS, la funzione a schermo intero può essere riassegnata tramite il software Norwii Presenter. La scorciatoia predefinita è Ctrl + Invio.
- [6] Laser virtuale si riferisce all'attivazione della funzione integrata "Puntatore laser" in Microsoft PowerPoint 2010 e versioni successive durante la modalità di presentazione a schermo intero. Scorciatoia Windows: Ctrl + L. Scorciatoia macOS: Comando + L.
- [7] La funzione di annotazione predefinita di fabbrica e il Laser virtuale sono configurati per Microsoft PowerPoint su Windows. Se si utilizza Microsoft PowerPoint su macOS, è necessario selezionare la modalità di compatibilità macOS nel software Norwii Presenter e aggiornare sia il software che il firmware.
- [8] Le funzioni con prefisso "APP" funzionano solo quando Norwii Presenter è in esecuzione.

# Compatibilidad

Nota de compatibilidad III:

1. La tabla muestra la configuración predeterminada de fábrica. Puede reasignar funciones específicas a ciertas teclas utilizando el software Norwii Presenter.
2. La conectividad Bluetooth requiere soporte para el controlador BLE en el sistema operativo y una versión de hardware Bluetooth BLE 4.0 o superior. Los dispositivos con Windows 7 generalmente no pueden establecer una conexión Bluetooth.
3. El software Norwii Presenter es compatible con Windows 10 y macOS 10.15 o versiones posteriores. Los resultados de rendimiento están documentados para ambos estados: con el software en ejecución y sin él.

## Con el software Norwii Presenter

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Sin el software Norwii Presenter

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/							
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/							
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/							
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/							
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/							
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/							

Sin el software Norwii Presenter en ejecución, todas las funciones que dependen del software no están disponibles.

### Nota:

- [1] La función de pantalla completa envía por defecto una combinación que incluye Mayús + F5 y Comando + Retorno para garantizar la compatibilidad con diferentes software de presentación.
- [2] En Prezi, las teclas Flecha arriba/Flecha abajo y Desplazamiento arriba/Desplazamiento abajo controlan el zoom. Por lo tanto, configure sus teclas de navegación como Avanzar página/Retroceder página o Flecha izquierda/Flecha derecha para el control de diapositivas.
- [3] Prezi no tiene un atajo de teclado para la función de pantalla completa.
- [4] Esta función ha sido probada y es compatible con Microsoft Office 2003 como versión mínima compatible.
- [5] En ChromeOS, la función de pantalla completa se puede reasignar mediante el software Norwii Presenter. El atajo predeterminado es Ctrl + Intro.
- [6] Láser virtual se refiere a la activación de la función integrada "Puntero láser" en Microsoft PowerPoint 2010 y versiones posteriores durante el modo de presentación de diapositivas a pantalla completa. Atajo en Windows: Ctrl + L. Atajo en macOS: Comando + L.
- [7] La función de anotación predeterminada de fábrica y el Láser virtual están configurados para Microsoft PowerPoint en Windows. Si utiliza Microsoft PowerPoint en macOS, debe seleccionar el modo de compatibilidad con macOS en el software Norwii Presenter y actualizar tanto el software como el firmware.
- [8] Las funciones con el prefijo "APP" solo funcionan cuando Norwii Presenter está en ejecución.

# Compatibiliteit

Compatibiliteitsnota III:

1. De tabel toont de standaard fabriekinstellingen. U kunt specifieke functies aan toetsen toewijzen met behulp van de Norwii Presenter-software.
2. Bluetooth-connectiviteit vereist ondersteuning voor de BLE-stuurprogramma in het besturingssysteem en Bluetooth-hardwareversie BLE 4.0 of hoger. Apparaten met Windows 7 kunnen doorgaans geen Bluetooth-verbinding tot stand brengen.
3. De Norwii Presenter-software ondersteunt Windows 10 en macOS 10.15 of later. Prestatieresultaten zijn gedocumenteerd voor beide situaties: met en zonder dat de software actief is.

## Met de Norwii Presenter-software

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Zonder de Norwii Presenter-software

Operation System→		Windows 10 or later				macOS 10.15 or later		
Function of the presenter	Corresponding keyboard function	MS Office <sup>[4]</sup>	WPS	Open office	Prezi	Keynote	MS Office 365	Prezi
Page Up	Page Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Page Down	Page Down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Up	Arrow Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Down	Arrow Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Arrow Left	Arrow Left	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrow Right	Arrow Right	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scroll Up	Scroll Up	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Scroll Down	Scroll Down	✓	✓	✓	✓ <sup>[2]</sup>	X	✓	✓ <sup>[2]</sup>
Full Screen	Shift+F5..... <sup>[1]</sup>	✓	✓	✓	X <sup>[3]</sup>	✓	✓	X <sup>[3]</sup>
Escape Full Screen	ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black Screen	b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annotation	Ctrl/Command + P	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Eraser	e	✓ <sup>[7]</sup>	✓	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
Mouse Enable	Mouse Move	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Left	Mouse Left Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mouse Right	Mouse Right Click	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volume Control	Vol up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Virtual Laser <sup>[6]</sup>	Ctrl/Command+L	✓ <sup>[7]</sup>	X	X	X	X	✓ <sup>[7]</sup>	X
APP-Black Screen <sup>[8]</sup>	/							
APP-Mark <sup>[8]</sup>	/							
APP-Eraser <sup>[8]</sup>	/							
APP-Highlight <sup>[8]</sup>	/							
APP-Magnifier <sup>[8]</sup>	/							
APP-Digital Laser <sup>[8]</sup>	/							

Zonder dat de Norwii Presenter-software actief is, zijn alle functies die afhankelijk zijn van de software niet beschikbaar.

### Opmerking:

- [1] De volledige-schermfunctie verzendt standaard een combinatie die Shift + F5 en Command + Return omvat om compatibiliteit met verschillende presentatiesoftware te garanderen.
- [2] In Prezi bedienen Pijl omhoog/Pijl omlaag en Scrollen omhoog/Scrollen omlaag de zoom. Stel daarom uw navigatietoetsen in op Pagina omhoog/Pagina omlaag of Pijl links/Pijl rechts voor het bedienen van dia's.
- [3] Prezi heeft geen sneltoets voor de volledige-schermfunctie.
- [4] Deze functie is getest en compatibel met Microsoft Office 2003 als minimaal ondersteunde versie.
- [5] Op ChromeOS kan de volledige-schermfunctie opnieuw worden toegewezen via de Norwii Presenter-software. De standaard sneltoets is Ctrl + Enter.
- [6] Virtuele laser verwijst naar de activering van de ingebouwde "Laserpointer"-functie in Microsoft PowerPoint 2010 en latere versies tijdens de modus voor diapresentatie op volledig scherm. Sneltoets voor Windows: Ctrl + L. Sneltoets voor macOS: Command + L.
- [7] De standaard annotatiefunctie en Virtuele laser zijn geconfigureerd voor Microsoft PowerPoint op Windows. Als u Microsoft PowerPoint op macOS gebruikt, moet u de macOS-compatibiliteitsmodus selecteren in de Norwii Presenter-software en zowel de software als de firmware bijwerken.
- [8] Functies met het voorvoegsel "APP" werken alleen wanneer Norwii Presenter actief is.